

Macler *

Formulação

Silicone Automotivo à Base de Água

Matéria-prima	%
Conservante	0,1
Noxipon TXT	0,5
Berol 175	0,5
Fragrância	q.s.p.
Óleo de Silicone 1.000	15,0
Água	q.s.p.

Processo de mistura

01. Adicionar a água total ao tanque de mistura. Ligar a agitação.
02. Adicionar Conservante. Agitar até solubilização.
03. Adicionar Noxipon TXT. Agitar até completa homogeneização.
04. Pré misturar o Prime 125B com a fragrância em um recipiente separado.
05. Adicionar a pré mistura ao tanque. Agitar até completa homogeneização.
06. Adicionar Óleo de Silicone. Agitar até completa homogeneização.